График планового технического обслуживания

-		4.5		0.5	4.5	0.5		0.	0.5	465	165	165	4	455	400	165	465	06:
Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
Пробег	KM*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Прокладка сливной пробки		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Маслянь	Масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливны	Топливный фильтр		R		R		R		R		R		R		R		R	
Дроссельная заслонка			С		С		С		С		С		С		С		С	
Патрубки интер- куллера			С		С		С		С		С		С		С		С	
Свеча з	Свеча зажигания			R			R			R			R			R		
Приводной ремень навесных агрегатов		ı	I	ı	ı	ı	I	R	ı	ı	ı	ı	ı	ı	R	ı	ı	ı
Масло РК				R			R			R			R			R		
Масло дифферен- циалов				R						R						R		
		Первая замена масла через 40000 км или 3 года , следующая замена не позже чем через 90000км или 3 года															ез	
Масло АКПП				ı			R			ı			R			ı		
Контроль затяжки основного крепежа (двигателя, коробки, подвески)		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка давления и износа шин		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Перестан	Перестановка колес		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Проверка углов установки колес			ı		ı		ı		ı		ı		ı		ı		ı	
Проверка шаровых соединений и пыльников			I		ı		I		ı		ı		ı		ı		ı	
Проверка/заме- на воздушного фильтра		С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С
Проверка/замена фильтра салона		С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С	R	С
Проверка внешнего состояния радиатора охлаждения		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка внешнего состояния интеркуллера		1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка/замена адсорбера		С	I/R	С	I/R	С	I/R	С	I/R	С	I/R	С	I/R	С	I/R	С	I/R	С
Контроль/замена охлаждающей жид- кости двигателя		1	1	I	I	1	ı	R	I	ı	I	-1	I	I	R	I	I	- 1
					Зам	ена ох	клажд	ающе	й жиді	кости	каждь	ıe 100	000км	или 5	5 лет			
Контроль/замена тормозной жид- кости		ı	ı	R	ı	ı	R	ı	ı	R	ı	ı	R	ı	ı	R	ı	ı

Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
Пробег	KM*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Проверка дренаж- ной трубки люка на крыше		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка состояния аккумулятора		ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	I	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı
Контроль от- сутствия утечек (масло/вода/элек- тричество/воздух)		ı	ı	I	ı	I	ı	I	ı	ı	I	I	ı	ı	I	ı	ı	ı
Проверка	Проверка состояния ЛКП		1	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	ı	1	1	1	1	1
Контроль состояния тормозных дисков и колодок		ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı
Проверка стояноч-		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка свобод- ного хода педали тормоза		I	ı	I	ı	I	ı	I	I	I	I	I	ı	ı	I	ı	ı	ı
Проверка состояния патрубков систем охлаждения		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Контроль состояния подвески		ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	ı
Проверка рулевого управления		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка рабо- тоспособности системы кондицио- нирования		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка работы люка		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка работы электрооборудо- вания		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Чтение кодов неис- правности		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
Проверка состояния приводных валов и пыльников		I	ı	I	ı	I	ı	I	I	I	I	I	I	ı	I	ı	ı	I
Проверка топливных магистралей и пробки топливного бака		I	ı	I	ı	I	ı	I	ı	I	I	I	ı	ı	I	ı	I	I

Примечание:

«R» — замена, «С» — чистка (промывка), «I» —проверка «I/R» — проверка и замена при необходимости