

## График планового технического обслуживания

Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
Пробег	КМ*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Моторное масло*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Прокладка сливной пробки*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Масляный фильтр*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Дроссельная заслонка		C		C		C		C		C		C		C		C			
Свеча зажигания	Замена через каждые 50,000 км или 36 месяцев																		
Ремень приводной генератора и насоса водяного	Замена через каждые 100,000 км																		
Масло АКПП	Замена через каждые 60,000 км / 36 месяцев																		
Масло раздаточной коробки*	Замена через каждые 50,000 км																		
Масло переднего и заднего редукторов*	Первая замена масла через 50,000 км или 3 года, затем замена через каждые 100,000 км или 3 года																		
Контроль затяжки основного крепежа	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Тормозной диск	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка давления и износа шин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Перестановка колес	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка углов установки колес	I		I		I		I		I		I		I		I				
Проверка шаровых соединений и пыльников	I		I		I		I		I		I		I		I				
Проверка/замена воздушного фильтра*	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка/замена фильтра салона*	C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Проверка/замена адсорбера*	C		R		C		R		C		R		C		R				
Контроль/замена охлаждающей жидкости двигателя	Замена охлаждающей жидкости через каждые 40,000 км или 2 года																		
Охлаждающая жидкость интеркулера и инвертора	Замена через каждые 80,000км или 4 года																		
Контроль/замена тормозной жидкости	Замена через каждые 40,000км или 2 года																		
Проверка дренажной трубки люка на крыше	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния аккумулятора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

Время	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
Пробег	КМ*1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Контроль отсутствия утечек (масло/вода/электричество/воздух)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка внешнего состояния радиатора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Освещение		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния ручек			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Проверка состояния кузова					I	Проверка через каждые 24 месяцев													

Примечание:

«I» — Проверка (поправка, исправление, очистка или замена при необходимости)

«R» — Замена

«C» — Очистка

«L» — Смазка

«\*» — Сокращение интервала технического обслуживания в суровых условиях